Suunto Core 2

1. Безопасность

Не используйте Suunto Core 2 для погружений с аквалангом. При раздражении кожи прекратите ношение и обратитесь к врачу. Не подвергайте часы резким перепадам температуры, ударам и падениям, не наносите растворители и репелленты. Не вставляйте предметы в отверстия датчика давления.

2. Назначение часов

Suunto Core 2 объединяет высотомер, барометр и электронный компас. Также доступны часы, календарь, секундомер, таймер обратного отсчета, будильник, счетчик шагов, режим измерения глубины и синхронизация с приложением Suunto.

3. Первый запуск

Нажмите любую кнопку. Выберите язык, метрическую или британскую систему, время, дату и подключение Bluetooth. Значения меняются верхней правой кнопкой «+» и нижней правой «-», подтверждаются средней кнопкой Mode. Кнопка Back возвращает на предыдущий уровень.

Для сопряжения заранее установите приложение Suunto, включите Bluetooth на телефоне и держите телефон рядом. После первоначальной настройки задайте правильные опорные значения высотомера, барометра и компаса.

4. Кнопки и режимы

- Light/Lock слева сверху: короткое нажатие включает подсветку, удержание блокирует или разблокирует часы.
- Back слева снизу: возврат; удержание возвращает к основному циферблату.
- «+» справа сверху и «-» справа снизу: прокрутка и изменение значений.
- Mode справа по центру: подтверждение и переключение основных режимов.

Режимы: основной циферблат, Alti, Baro, Compass, Dive и Tool. Активный режим выделяется рамкой. Дополнительные представления верхней и нижней областей переключаются кнопкой «-».

5. Общие настройки

Удерживайте Mode на основном циферблате либо в режимах Alti, Baro, Compass или Tool. В разделе General доступны сведения об устройстве, время и дата, восход солнца, язык, единицы измерения, шаги, синхронизация и сброс к заводским настройкам. Изменения применяются сразу.

5.1. Звуки, экран и блокировка

© «Спорт Лайф», 2026

В General можно включить или отключить звук кнопок и звуковые подсказки. Подсветка включается Light/Lock и гаснет примерно через пять секунд. В параметрах дисплея доступны пробуждение поднятием запястья и красный или зеленый цвет подсветки. Удерживайте Light/Lock для блокировки кнопок; при блокировке можно переключать представления и пользоваться подсветкой.

5.2. Синхронизация и обновление

Откройте General, выберите Sync-App и нажмите Mode. Если часы еще не сопряжены, Mode запускает сопряжение. Кольцо экрана показывает ход обмена; Mode отменяет процесс. В About отображаются прошивка, серийный номер, версия оборудования и Bluetooth.

Обновление по воздуху доступно после сопряжения с приложением. При заряде ниже 20% установка не начинается. Не прерывайте обновление и дождитесь перезапуска.

5.3. Перезапуск и сброс

Заводской сброс выполняется в General > Reset и требует второго подтверждения. Он удаляет настройки и данные на часах. Перед сбросом выполните синхронизацию. После сброса часы перезапустятся, и первоначальную настройку потребуется пройти заново.

6. Основной циферблат

Кнопкой «-» переключаются дополнительные данные: второе время, восход и закат, фаза Луны и количество шагов. Время и дату можно получить из приложения либо задать вручную. Для корректных восхода, заката и лунной фазы укажите правильное местоположение и дату.

7. Как работают высотомер и барометр

Датчик постоянно измеряет абсолютное давление. Высота рассчитывается по опорному давлению на уровне моря, а давление на уровне моря - по известной высоте. Погода и изменение высоты влияют на один и тот же датчик, поэтому выбирайте профиль по ситуации и регулярно уточняйте опорное значение.

Для точной высоты введите известную высоту текущей точки либо актуальное давление на уровне моря из надежного прогноза. Держите отверстия датчика чистыми.

7.1. Профили и опорные значения

Выбирайте Alti при подъеме или спуске и Baro, когда высота не меняется. Удерживайте Mode, выберите Reference, затем Altimeter или Sea Level и задайте известное значение кнопками «+» и «-». Неправильный профиль приводит к тому, что изменение погоды принимается за изменение высоты или наоборот.

7.2. Индикатор погоды и штормовое предупреждение

© «Спорт Лайф», 2026
Вопрос? Сканируйте

Индикатор погоды сравнивает два трехчасовых периода и показывает тенденцию давления. Быстрое падение чаще указывает на ухудшение погоды, рост - на улучшение. Штормовое предупреждение срабатывает при падении давления на 4 гПа или более за три часа и мигает около 20 секунд. Оно работает в профиле Baro.

7.3. Режим Alti

Режим Alti показывает текущую высоту и температуру. Измеритель разницы высот фиксирует исходную точку и показывает отклонение вверх или вниз. Кнопкой «-» откройте измеритель, кнопкой «+» запустите и остановите измерение. Перед походом задайте надежное опорное значение.

7.4. Режим Baro

Режим Baro показывает давление на уровне моря и график последних 24 часов с интервалом 30 минут. Доступны температура, опорная высота и график давления. Для точного измерения температуры снимите часы с запястья, чтобы тепло тела не влияло на датчик.

8. Компас

Держите часы горизонтально, вдали от металла, магнитов и линий электропередачи. При первом входе выполните калибровку: медленно вращайте часы по часовой стрелке до завершения. Если показания отклоняются, повторите несколько плавных оборотов.

Задайте магнитное склонение для вашей местности. Для движения по азимуту зафиксируйте направление и следуйте по отклонению от заданного курса. Вращающийся безель можно использовать как традиционную шкалу направления.

9. Режим Dive

Режим Dive предназначен для поверхностного плавания и измерения небольшой глубины. Он не заменяет сертифицированный дайв-компьютер и не должен использоваться для погружений с аквалангом. Соблюдайте правила безопасности на воде и не полагайтесь на часы как на единственный прибор.

10. Инструменты

В режиме Tool доступны секундомер, таймер обратного отсчета и будильник. Для секундомера выберите Stopwatch и управляйте запуском и остановкой кнопкой «+». Для таймера задайте минуты и секунды, подтвердите Mode и запустите верхней правой кнопкой. Будильник настраивается в Tool > Alarm: включите его, задайте время и повтор.

11. Замена батареи

Используется сменная батарея CR3032. Не раздавливайте, не прокалывайте и не бросайте элемент в огонь или воду. При поврежденной резьбе крышки обратитесь в авторизованный сервис. Используйте оригинальный комплект замены, аккуратно восстановите уплотнение и сдайте старую батарею в переработку.

© «Спорт Лайф», 2026

12. Технические характеристики

- Рабочая температура: от 0 до +40 °C.
- Водонепроницаемость: 100 м / 10 бар / 10 ATM.
- Минеральное стекло; сменная батарея CR3032.
- Высотомер: от -100 до 10 000 м, разрешение 1 м.
- Барометр: 920-1080 гПа, разрешение 1 гПа.

Фактический срок батареи зависит от подсветки, Bluetooth, синхронизации, предупреждений и температуры.

© «Спорт Лайф», 2026