Garmin Descent X10

1. Безопасность погружений

Descent X10 является вспомогательным прибором, а не заменой обучения, напарника, планирования и резервных средств контроля глубины и времени. Перед использованием пройдите соответствующую подготовку. Во время погружения контролируйте запас газа, глубину, бездекомпрессионный предел и скорость всплытия. Не летайте и не поднимайтесь на значительную высоту до окончания рассчитанного времени запрета полетов.

2. Первый запуск

Полностью зарядите прибор, включите его и задайте единицы измерения, личные параметры и параметры дайвинга. Установите приложение Garmin Dive, выполните сопряжение через приложение и установите обновления. Перед первым реальным погружением изучите экраны в симуляторе.

3. Экран и управление

Постоянно включенный 2,1-дюймовый высококонтрастный экран рассчитан на чтение на солнце и под водой. Крупные поля показывают глубину, время, газовую смесь, бездекомпрессионный предел, скорость всплытия и предупреждения. Подсветку используйте в темных условиях, учитывая повышенный расход батареи.

4. Режимы погружения

- Scuba - погружение с аквалангом и расчет декомпрессии.
- Apnea - фридайвинг и поверхностные интервалы.
- Gauge - глубиномер и таймер без расчета декомпрессии.

Перед входом в воду проверьте выбранный режим, газовую смесь и предупреждения.

5. Газовые смеси и пределы

Укажите фактическое содержание кислорода в смеси и допустимое парциальное давление. Неверный процент кислорода приводит к ошибочным расчетам. Не переключайтесь на газ, которым фактически не располагаете. При любых расхождениях между планом и прибором действуйте по более консервативному варианту.

6. NDL Aware

Метрика NDL Aware показывает, как изменение глубины влияет на бездекомпрессионный предел в реальном времени. Она помогает выбрать более мелкий уровень для увеличения доступного времени, но не отменяет планирование, контроль газа и обязательные остановки.

7. Предупреждения

© «Спорт Лайф», 2026

Не игнорируйте предупреждения о скорости всплытия, глубине, кислороде, бездекомпрессионном пределе и батарее. При появлении декомпрессионных обязательств следуйте указаниям прибора и сохраняйте контролируемое всплытие. Если прибор работает необычно, завершите погружение безопасным способом с резервным прибором.

8. Журнал и приложение Garmin Dive

После погружения синхронизируйте журнал с Garmin Dive. В приложении можно просматривать профиль глубины, отмечать место, вести учет снаряжения и хранить историю. Перед удалением данных убедитесь, что журнал синхронизирован.

9. Симулятор и перенос настроек

Симулятор в Garmin Dive позволяет отработать сценарии без входа в воду. Setup Sharing переносит совместимые параметры между несколькими приборами Descent, что удобно при использовании резервного компьютера. После переноса обязательно проверьте каждое значение вручную.

10. Режим аренды

Режим аренды предназначен для дайв-центров и школ. Он позволяет ограничить доступные настройки под уровень дайвера и быстро очистить пользовательские данные между выдачами. Перед каждым прокатом сотрудник должен проверить заряд, герметичность, выбранный режим и газовую смесь.

11. Уход

После соленой или хлорированной воды промойте прибор пресной водой и высушите. Не используйте растворители, острые предметы и мойку под давлением. Регулярно осматривайте корпус, ремешок, кнопки и зарядные контакты. При повреждении корпуса или признаках негерметичности не погружайтесь.

12. Основные характеристики

- Экран: постоянно включенный, высококонтрастный, 2,1 дюйма.
- Режимы: scuba, apnea и gauge.
- Водозащита: 10 ATM.
- До 50 часов работы в режиме погружения и до 6 месяцев ожидания.
- Перезаряжаемый аккумулятор; Garmin Dive, симулятор, Setup Sharing и режим аренды.

© «Спорт Лайф», 2026